

KROK 1. WĘZEŁ MOCUJĄCY

Weź pierwszy sznurek z listy (2,7 m), złożź na pół, zarzuć pętelkę przez patyk od góry i przełóż końcówki sznurka przez pętelkę. Następnie przesun węzeł na kijku lekko w lewo, weź do ręki prawą końcówkę, przerzuć przez patyk od góry, wyciągnij końcówkę przez pętlę, która powstała po zarzuceniu sznurka na kijek, a potem znów przełóż ją przez kijek – tym razem od dołu. Na koniec przeciągnij końcówkę przez pętelkę z przodu.

W ten sposób po prawej stronie powstanie drugi węzeł mocujący, ale zapleciony nie w sposób uproszczony (po złożeniu sznurka na pół), ale z użyciem tylko jednej końcówki płaczącej.



Gdy to zrobisz, doprowadź do sytuacji, kiedy „łódeczka” ze sznurka między dwoma węzłami będzie miała ok. 12-14 cm, sznurek będzie dość mocno naprężony, a końcówki zwisające do dołu będą mniej więcej równej długości.



Następnie zamontuj na sznurku 11 2,5-metrowych kawałków. Każdy składaj na pół i przewlekaj przez sznurek od góry.



KROK 2. WĘZEŁ PŁASKI

Weź teraz do ręki cztery sznurki. Dwa środkowe są rdzeniem, dwa skrajne będą wiązać nasz węzeł płaski – składa się on z dwóch węzłów półpłaskich wiązanych symetrycznie.

Jak zawiązać z nich węzeł płaski? Oto jeden ze sposobów: prawy sznurek przełóż pod dwoma środkowymi tak, by powstała literka L, następnie przyciśnij go od spodu lewym sznurkiem i ten lewy sznurek przełóż górą przez pętelkę po prawej. Film z węzłem płaskim znajdziesz tutaj: snagart.pl/plaski



Drugi węzeł zawiąż odwrotnie – lewy przełóż dołem, prawym przyciśnij go od spodu i przełóż go górą do pętelki po lewej stronie.



KROK 3. MAKRAMOWE PERŁY (ANG. MACRAME BERRIES)

Na górze każdego słupka z węzłów płaskich znajdź otwór po środku i przełóż przez niego dwa środkowe sznurki. Przeciągnij sznurki i pod powstałą kulka bocznymi sznurkami zawiąż węzeł płaski. Czynność tę powtórz z każdym słupkiem. Zobacz na wideo, jak zapleść perłę:

snagart.pl/perla

